


ELEKTRONICKÝ PSACÍ STROJ

Office 2000[®]

CE



Návod k obsluze



ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. * NASTAVENÍ OKRAJŮ | 16. * PREKŘOČENÍ OKRAJE |
| 2. * INTENZIVNÍ TISK | 17. * DECIMÁLNÍ TABULÁTOR |
| 3. * VOLBA ŘÁDKOVÁNÍ 1 | 18. * SÉRIE VELKÝCH PÍSMEN |
| 4. * VOLBA ŘÁDKOVÁNÍ 1 - 1/2 | 19. * VELKÁ PÍSMENA |
| 5. * VOLBA ŘÁDKOVÁNÍ 2 | 20. * TABULÁTORY |
| 6. * VOLBA ROZTEČE PÍSMO 10 | 21. * FUNKČNÍ KLÁVESY |
| 7. * VOLBA ROZTEČE PÍSMO 12 | 22. * MEZERNÍK |
| 8. * VOLBA ROZTEČE PÍSMO 15 | 23. * RYCHLÉ PŘEMÍSTĚNÍ |
| 9. * AUTOMATICKÉ CENTROVÁNÍ | 24. * POSUN PAPIRU O PŮL ŘÁDKY
NAHORU, DOLŮ |
| 10. * NASTAVENÍ PRAVÉHO OKRAJE | 25. * AUTOMAT. PŘESUN NA NOVÝ
ŘÁDEK |
| 11. * VYSTŘEDĚNÍ | 26. * OZNÁMENÍ O KONCI ŘÁDKU |
| 12. * PŘEMÍSTĚNÍ TISKOVÉ JEDNOTKY | 27. * KOREKCE |
| 13. * PODTRŽENÍ TEXTU | 28. * ZPĚTNÁ KLÁVESY |
| 14. * PODTRŽENÍ SLOVA | |
| 15. * TUČNÉ PÍSMO | |

(*) označuje funkční klávesy, které aktivujete stisknutím klávesy „CODE“ a zároveň stisknutím příslušné klávesy funkční.


POPIS STROJE



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před uvedením stroje poprvé do provozu odstraňte pojistky pro přepravu (ve žluté barvě), které zajišťují vozík proti poškození při přepravě.

POSTUP ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK



O B S A H

Připojení do sítě	2
Výměny	3
Výměna kazety s páskou	3
Výměna psací rúžice	3
Výměna korekční pásky	4
Základní funkce	5
Výběr druhu písma	5
Výběr řádkování	5
Výběr tisku	5
Nastavení okrajů	5
Posun a velká písmena	6
Nastavení velkých písmen	6
Zvláštní znaky	6
Posun vpřed	6
Posun vzad	6
Návrat na začátek řádku	7
Automatický návrat	7
Posun řádku o polovinu (nahoru, dolů)	7
Korekční paměť	7
Korekce jednoho písmene	7
Manuální korekce	8
Korekce slova	8
Přemístění	8
Další využitelné funkce	8
Tabulátor	8
Centrování	8
Decimalní tabulátor	9
Zarovnání pravého okraje	9
Srovnání okrajů	9
Dočasné nastavení levého okraje	10
Podtržení textu	10
Zvýrazněné psaní	10
Závady	11
Údržba	11
Specifikace	12

Připojení do sítě


Elektrická přívodní šňůra je umístěna v prostoru na zadní straně psacího stroje. Vypínač je situován na pravé straně psacího stroje blíže k zadní části.

1) Otevřete dvířka zadního úschovného prostoru a připojte na přívodní šňůru zástrčku.

2) Stlačte vypínač do pozice "I".

Po zapnutí vypínače se na klávesnici rozsvítí zelené světlo. Písmová růžice se přesune na levý okraj.

Stroj je nyní připraven k činnosti.



Vyměna psací kazety, korekční pásky, písmové růžice


Jestliže chcete otevřít vrchní desku psacího stroje a vyměnit pásku, písmovou růžici, korekční pásku nebo chcete znovu inicializovat psací stroj, stiskněte  +  (Setting) klávesu.

1) Otevřete vrchní desku psacího stroje a vyměňte pásku, písmovou růžici a korekční pásku. Zavřete vrchní desku.

2) Stlačte klávesu  +  psací stroj se následně inicializuje. Paměť a pozice písmové růžice zůstanou zachovány.


Výměna kazety s páskou

- 1) Přesuňte písmovou růžici do středu použitím klávesy SPACE.
- 2) Chytněte kazetu na obou stranách a vytáhněte ji přední částí ven.
- 3) Vložte novou kazetu tak, že napřed vložíte zadní část kazety do držáku a následně jemně zatlačíte přední část kazety do vymezené pozice.
- 4) Otočte aretovacím segmentem kazety tak, aby nebyla páska pokrčená.
- 5) Stlačte klávesu  + 




Výměna písmové růžice

- 1) Přesuňte písmovou růžici do středu použitím klávesy SPACE.
- 2) Na pravé straně našeče uvidíte páčku. Zatahněte tuto páčku směrem k vám a vyjměte kolo písmové růžice.
- 3) Umístěte novou růžici do otvoru tak, aby písmena směřovala k válci.
- 4) Zatlačte páčku zpět do odpovídající pozice.
- 5) Stlačte klávesu  + 



Výměna korekční pásky

- 1) Přesuňte písmovou růžici do středu použitím klávesy SPACE.
- 2) Abyste mohli vyměnit korekční pásku, musíte vyjmout rovněž kazetu s psací páskou. Vyjměte dvě špulky s korekční páskou.
- 3) Umístěte prázdnou špulku nové pásky na levý držák tak, aby páska se odtáčela ve směru hodinových ručiček. Připevněte pásku kolem levého unašeče. Upevněte druhý unašeč na pravou stranu tak, aby se páska odvíjela proti směru hodinových ručiček. Přesvědčte se, že aktivní strana pásky je umístěna proti válci stroje.
- 4) Ručně otáčejte levou špulku ve směru hodinových ručiček až ucítíte odpor pásky.
- 5) Umístěte do správného prostoru kazetu s psací páskou.
- 6) Stlaďte klávesu  + .



Základní funkce

Výběr písma

K dispozici jsou tři druhy písma (rozteč písma)

PICA (10) :	100 znaků na řádku	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="6"/>
ELITE (12) :	120 znaků na řádku	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="7"/>
MICRO (15) :	150 znaků na řádku	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="8"/>

Výběr řádkování

K dispozici jsou tři druhy vzdálenosti mezi řádky

1 jednořádkové	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="3"/>
1,5 jednoapůlřádkové	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="4"/>
2 dvouřádkové	<input type="text" value="CODE"/>	+	<input type="text" value="5"/>

Výběr tisku

Můžete si vybrat dva druhy otiskové úrovně - nízký nebo vysoký.

Při použití klávesy + . Nízká úroveň se nastavuje automaticky na začátku psaní.

Nastavení okrajů

Můžete si podle své vlastní volby nastavit okraje psaného textu. Minimální vzdálenost mezi levým a pravým okrajem je jeden inch (cca 2,5 cm).

- levý okraj : přesuňte unašeč do předpokládané polohy okraje a stlačte klávesu
- pravý okraj : přesuňte unašeč do předpokládané polohy okraje a stlačte klávesu +
- pohyb unašeče nebo psaní přes okraj : stlačte klávesu +
- zvukový signál před okrajem : začíná šest úhozů před pravým okrajem

Posun a psaní velkých písmen

Při psaní velkých písmen nebo symbolů zhorní části klávesnice stiskněte klávesu .

Při plynulém psaní velkých písmen stiskněte klávesu . Při ukončení stiskněte klávesu .

Velká písmena

Při psaní velkých písmen v trvalém pokynu stiskněte klávesu  + . Při zrušení tohoto modu použijte klávesu  +  ještě jednou.

Speciální znaky

Při psaní speciálních znaků označených modře stlače a držte klávesu  a současně stlače vybranou klávesu se znakem.

Posun vpřed

Při posunu písmové rúžice o jedno místo vpřed stlače klávesu SPACE.

Posun zpět

K dispozici jsou tři druhy zpětného posunu :

- 1) o jedno místo zpět - stlačením klávesy 
- 2) o polovinu místa zpět - stlačením kláves  + 
- 3) rychlý návrat rúžice k levému okraji stlačením klávesy  + .

Návrat rúžice k levému okraji

Při návratu rúžice k levému okraji a při posunu o jeden řádek vpřed stisknete klávesu .

Automatický návrat rúžice k levému okraji

Při práci v automatickém modu návratu rúžice k levému okraji stlače klávesu  + . Rúžice se automaticky vrátí při každém stlačení klávesy SPACE v koncovém prostoru řádky /po zaznění zvukového signálu/. Pro zrušení automatického návratného modu stlače klávesu  +  ještě jednou.

Posun papíru o polovinu řádky

Při posunu papíru o polovinu řádky nahoru stlače klávesu . Při posunu papíru o polovinu řádky dolů stlače klávesu  + .

Korekční paměť

Váš psací stroj má jednořádkovou korekční paměť. To Vám dovoluje automaticky opravovat chyby na právě napsaném řádku.

Korekce jednoho písmene

Při opravě posledního napsaného písmene (znaku) stlače klávesu . Následně se jezdec vrátí k poslednímu písmenu a opraví jej.

Při opravě písmene (znaku) na posledním napsaném řádku v jakékoliv pozici přemístíte jezdce k opravovanému písmenu a stlače klávesu .

Manuální korekce

Při opravě písmene (znaku) mimo korekční paměť postupujte následovně :

- 1) Přesuňte jezdce do postavení za opravované písmeno.
- 2) Stlačte klávesu . Jezdec se vrátí na nesprávné písmeno.
- 3) Napište nesprávné písmeno.

Korekce slova

Přesuňte jezdce na konec nebo poslední písmeno opravovaného slova a stlačte klávesu  + . Slova se následně vymaže.

Pozn. : Jestliže chcete vymazat zvýrazněné či podtržené slovo, musíte před vlastním mazáním nastavit MODE "bold nebo underline".

Přemístění jezdce

Při stlačení klávesy  se jezdec přemístí na pozici jedno místo za posledně napsaným písmenem.

Dalsí vyzužitelné funkce

Tabulátor

K nastavení tabulátoru přemístěte jezdce na příslušné místo a stlačte klávesu . Nastavený tabulátor odstraníte nastavením jezdce do polohy kterou chcete odstanit a stlačení kláves  a .

Pro odstranění všech tabulátorů stiskněte klávesy  a  na půl sekundy.

Centrování

Váš psací stroj vám umožní automaticky centrovat řádku.

- 1) Stiskněte klávesy  a  (CENTER). Jezdec se posune do středu mezi levým a pravým okrajem.
- 2) Napište text. Jezdec se posune zpět o půl místa.
- 3) Natiskněte text stlačení kláves   nebo  a

AC

- 4) Centrování se ruší stlačením klávesy .
- * Když uděláte chybu zmáčknete klávesu  nebo  a . Stlačení  a  vymaže celou řádku a posune jezdcе do střední polohy.

Decimální tabulátor

Decimální tabulátor dovoli nastavení kolonky číslic podle decimální čárky.

- 1) Stlačte klávesy  a . Jezdec se posune do další pozice tabulátoru.
 - 2) Napište text. Jezdec se posune zpět o půl místa.
 - 3) Když se napiše decimální čárka, text je vytisknut s decimální čárkou.
 - 4) Text vytisknete stlačením kláves ,  nebo  a .
 - 5) Decimální tabulátor zrušíte stlačením klávesy .
- * Když uděláte chybu, stlačte klávesu  nebo  a . Stlačením kláves  a  celá řádka je vymazaná a jezdec se posune do polohy, kde byl nastaven decimální tabulátor.

Zarovnávání pravého okraje

Váš psací stroj může automaticky tisknout text zarovnaný na pravém okraji.

1. Stisknete klávesu  +  (RMF).
 2. Napište text. Jezdec se posune o jedno místo zpět.
 3. Text je vytištěn, když se stiskne ,  nebo  +  TAB.
 4. Zarovnávání pravého okraje se ruší stisknutím klávesy RELOC.
- * Jestliže uděláte chybu, stisknete klávesy  nebo  + . Stisknutí kláves  +  vymaže celou řádku a jezdec se posune k pravému okraji.

Srovnávání okrajů

Srovnávání okrajů nám dovoli tisknout text, který je zarovnaný jak vlevo tak i na pravo.

1. Stiskněte klávesy  a  (JUST).
2. Napište text.
3. Když stisknete klávesy  nebo POMLČKA v zóně ukončení řádky, text je zarovnán a vytisknut.
- * Když se stiskne  nebo  text je vytisknut ale není zarovnán na pravém okraji.
4. Oboustranné zarovnávání se ruší opětovným stisknutím kláves  a  (JUST).
- * Jestliže uděláte chybu, stiskněte klávesy  nebo  + . Stisknutí klávesy  +  vymaže celou řádku a posune jezdec to místa, kde bylo oboustranné zarovnávání nastaveno.

Dočasné nastavení levého okraje

Tato funkce dovolí nastavení dočasného levého okraje. To se udělá tak, že se posune jezdec do místa dočasného levého okraje a stiskne se klávesa . Dočasné nastavení levého okraje se ruší stisknutím kláves  + .

Podtržení textu

V tomto nastavení jsou všechna písmena automaticky podtržená.

* Trvalé podtržení

Nastaví se stisknutím kláves  + .

Veškerý text je pak automaticky podtržen.

Ruší se opětovným stisknutím kláves  + .

* Podtržení slov

Nastaví se stisknutím kláves  + .

Veškerý text s výjimkou mezer je automaticky podtržen.

Ruší se stisknutím kláves  + .

Zvýrazněné písmo

Nastaví se stisknutím kláves  + .

Všechny písmena jsou zvýrazněná.

Ruší se opětovným stisknutím kláves  + .

Závady

Jestliže se vyskytne porucha, překontrolujte následující než vrátíte psací stroj do servisu.

1. Psací stroj nefunguje, ačkoliv je vypínač zapnutý.
 - * Překontrolujte zda je šňura v zásuvce.
2. Tisk je slabý nebo zcela nečitelný.
 - * Zajistěte, aby byly rúžice a pásy správně nasazeny.
 - * Překontrolujte pozici pásy.
 - * Zjistěte zda nebyla páska zcela použita.
3. Oprava písma nefunguje.
 - * Zjistěte, zda byla správně nasazena opravní páska.
 - * Zjistěte, zda nebyla opravní páska zcela použita.
 - * Zjistěte, zda máte správnou opravnou pásku.

Údržba

Doporučujeme, aby byl váš psací stroj nastaven, udržován a promazán kvalifikovaným technikem alespoň jednou ročně. Jestliže potřebujete pomoc, kontaktujte vašeho dealera, který vám dodal psací stroj.

*** Poznámka:** K zajištění nejlepšího provozu používejte pouze standardní výrobky od vašeho dealera. Používání nestandardních pásek, opravných pásek a ružic může způsobit nekvalitní tisk a poškodit váš psací stroj.

- Prosíme umístěte psací stroj na místě kde není vystaven extrémním teplotám a vlhkosti.
- Odpojte elektrickou šňuru při čištění a zvedání psacího stroje.
- Když chcete psací stroj vyčistit, použijte mýdlo. Nikdy neužívejte detergenty, rozpouštědla a spray.
- Nikdy se nepokoušejte rozebírat psací stroj. To se má nechat školenému technikovi.

Specifikace

- Šířka papíru	12 in. (305 cm)
- Šířka tisku	9 in. (229 cm)
- Růžice	100-dílná
- Rychlost tisku	až 12 písmen za sekundu
- Roztečpísma	10, 12 a 15 písmen na inch
- Řádkování	1, 1 1/2, 2
- Pamět opravy	1 řádka
- Tabulátor	16 nastavení
- Rozměry	390 mm (šířka) 370 mm (hloubka) 120 mm (výška)
- Váha	5 kg
- Napojení na síť	střídavý proud 220 V (+/- 10%) 50Hz

Seznam příslušenství

-Kazeta barvicí pásky (Nylon)	skupina	153N
-Korekční páska (pro Nylon)	skupina	303
-Kazeta barvicí pásky (Carbon)	skupina	153C
-Korekční páska (pro Carbon)	skupina	302

Tento návod kobsluze má pouze informativní charakter a jeho obsah není p ředmětem smlouvy. Veskeré údaje jsou nominální hodnoty.

Změny vyhraženy.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.